AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:11

Link do produktu: https://bluewater24.pl/maly-bardzo-wydajny-zmiekczacz-wody-ecosoft-pink-150-idealny-dla-1-2-osob-p-1933.html



Ecosoft CORE 150 Clack – kompaktowy zmiękczacz wody 15 l z regulacją twardości

Cena brutto	**3 649,00 zł**
Cena netto	**2 966,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu



KOMPAKTOWA OBUDOWA • GŁOWICA CLACK • 15 LITRÓW ZŁOŻA

Ecosoft CORE 150 Clack – miękka woda w Twoim domu, więcej miejsca dla Ciebie

Uciążliwy kamień na bateriach, osad na kabinie prysznicowej i konieczność częstego odkamieniania sprzętów? **Ecosoft CORE 150 z głowicą Clack** pomaga rozwiązać problem twardej wody, a przy tym zajmuje niewiele miejsca. W obudowie o szerokości zaledwie **27 cm** mieści się **15 litrów żywicy jonowymiennej** oraz zbiornik na sól. To praktyczne rozwiązanie do mieszkań i domów, w których liczą się skuteczność działania, wygodna obsługa i kompaktowe wymiary.

Mały zmiękczacz, odczuwalna różnica każdego dnia


Zmiękczacz ogranicza zawartość jonów wapnia i magnezu odpowiedzialnych za twardość wody. Dzięki temu pomaga zmniejszyć powstawanie osadów w instalacji oraz na powierzchniach mających kontakt z wodą. Efekty docenisz podczas sprzątania, prania, kąpieli i codziennego korzystania z urządzeń domowych.


- **Mniej osadów kamiennych** na bateriach, umywalce i kabinie prysznicowej.
- **Ochrona urządzeń AGD i podgrzewaczy wody** przed odkładaniem się kamienia.
- **Łatwiejsze sprzątanie** i mniejsza potrzeba stosowania preparatów odkamieniających.
- **Możliwość ograniczenia zużycia detergentów** – ich dozowanie można dostosować do miękkiej wody.
- **Wygodniejsza codzienna pielęgnacja** – mydła i środki myjące łatwiej się pienią.
- **Automatyczna regeneracja** bez konieczności ręcznego uruchamiania każdego cyklu.

Kompaktowa konstrukcja – tylko 59,1 cm wysokości

Ecosoft CORE 150 łączy zbiornik ze złożem oraz pojemnik na sól w jednej estetycznej obudowie. Nie wymaga ustawiania osobnego zbiornika solanki obok urządzenia, co ułatwia zagospodarowanie niewielkiej przestrzeni.

Wymiary urządzenia:
szerokość **27 cm** × głębokość **43 cm** × wysokość **59,1 cm**.


591
415



Urządzenie można rozważyć do montażu w szafce, wnęce gospodarczej lub pod zlewem, jeśli pozwalają na to warunki instalacyjne. Przy planowaniu miejsca należy uwzględnić również przyłącza, przebieg węży i wygodny dostęp od góry do uzupełniania soli. Podłączenie na wejściu zimnej wody do mieszkania pozwala zasilać zmiękczoną wodą punkty znajdujące się za urządzeniem.

Głowica Clack – automatyczne sterowanie pracą zmiękczacza

Za sterowanie procesem zmiękczania i regeneracji odpowiada **głowica Clack z elektronicznym sterownikiem**. Sterowanie objętościowe uwzględnia ilość zużywanej wody, dzięki czemu regenerację można dopasować do rzeczywistego zapotrzebowania oraz parametrów wody zasilającej.

Po prawidłowym zaprogramowaniu urządzenie samodzielnie realizuje kolejne etapy regeneracji. Godzinę jej rozpoczęcia można ustawić na porę niewielkiego poboru wody, np. w nocy, aby ograniczyć wpływ cyklu na codzienne korzystanie z instalacji.



Regulacja twardości – ustaw wodę według potrzeb

Wbudowany zawór mieszający umożliwia domieszanie określonej ilości wody surowej do wody zmiękczonej. Pozwala to ustawić pożądaną twardość końcową, dopasowaną do instalacji i preferencji użytkowników. Nie trzeba więc korzystać wyłącznie z wody zmiękczonej do wartości bliskiej zeru.

15 litrów żywicy i przepływ do 1,5 m³/h

Wewnątrz urządzenia znajduje się **15 litrów żywicy jonowymiennej**, która zatrzymuje jony odpowiedzialne za twardość wody. Deklarowany przepływ wynosi **do 1,5 m³/h**, czyli do około **25 litrów na minutę**. Rzeczywiste warunki pracy zależą

między innymi od twardości wody, ciśnienia i jednoczesnego poboru w instalacji.

Przy twardości wejściowej **250 mg/l $CaCO_3$** pojemność robocza wynosi około **3 m³ wody między regeneracjami**. Przy wyższej twardości ilość wody dostępnej między cyklami będzie mniejsza, a przy niższej – większa.

Automatyczna regeneracja i prosta eksploatacja

Zdolność złoża do zmiękczania wody jest okresowo odnawiana za pomocą solanki. Proces odbywa się automatycznie. Podstawowym zadaniem użytkownika jest kontrolowanie i uzupełnianie zapasu soli tabletkowanej oraz dbanie o urządzenie zgodnie z instrukcją.

- **Zużycie soli na regenerację:** około 1,8 kg.
- **Zużycie wody na regenerację:** około 60 litrów.
- **Czas regeneracji:** około 60–70 minut.
- **Pojemność magazynowa soli:** 20 kg.

Są to wartości podane w instrukcji producenta. Rzeczywiste zużycie i częstotliwość regeneracji zależą od ustawień, parametrów wody oraz sposobu użytkowania.



Dane techniczne Ecosoft CORE 150 Clack

Model	Ecosoft CORE 150, wersja CI
Oznaczenie w instrukcji	FU1016CABCI
Głowica sterująca	Clack
Objętość żywicy jonowymiennej	15 l
Przepływ roboczy	Do 1,5 m³/h
Pojemność robocza przy twardości 250 mg/l $CaCO_3$	3 m³
Zużycie soli na regenerację	1,8 kg
Zużycie wody na regenerację	60 l

Czas regeneracji	60–70 minut
Pojemność magazynowa soli	20 kg
Przyłącza wlotowe i wylotowe	¾″
Ciśnienie wody na wejściu	2–6 bar
Deklarowany spadek ciśnienia podczas pracy	0,5 bar
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc podana w instrukcji	30 W
Wymiary: szerokość × głębokość × wysokość	270 × 430 × 591 mm
Masa urządzenia na sucho	19 kg

Wymagania dotyczące wody zasilającej

- **Twardość:** maksymalnie 500 mg/l $CaCO_3$, czyli około 28°dH.
- **Żelazo:** maksymalnie 0,2 mg/l.
- **Mangan:** maksymalnie 0,05 mg/l.
- **Chemiczne zapotrzebowanie tlenu:** maksymalnie 5 mg/l O_2.
- **Temperatura wody:** od +4 do +30°C.
- **Filtracja mechaniczna przed urządzeniem:** 100 µm według instrukcji.

Model sprawdzi się przede wszystkim przy zmiękczaniu wody wodociągowej spełniającej wymagania producenta. W przypadku własnego ujęcia dobór urządzenia powinien uwzględniać wyniki badania wody i ewentualne wcześniejsze usuwanie żelaza, manganu lub innych zanieczyszczeń.



Wyposażenie zestawu

- Kompaktowy zmiękczacz ze zbiornikiem ciśnieniowym i złożem jonowymiennym.
- Głowica sterująca Clack.
- Zintegrowany zbiornik na sól.
- Zasilacz z wtyczką europejską.
- Zestaw przyłączeniowy.
- Węże odpływowy i przelewowy.
- Obejmy oraz przyłącze odpływu.

Zawór obejściowy by-pass stanowi wyposażenie opcjonalne. Podczas montażu należy zapewnić możliwość obejścia

urządzenia, aby ułatwić późniejszy serwis i obsługę instalacji.

Co przygotować do montażu?

Miejsce instalacji powinno zapewniać dostęp do przewodu zimnej wody, gniazda elektrycznego i odpływu kanalizacyjnego. Przed zmiękczaczem należy zamontować filtr mechaniczny, który zatrzyma piasek, rdzę i inne cząstki mogące uszkodzić głowicę. Trzeba również prawidłowo odprowadzić popłuczyny i podłączyć przelew zbiornika zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż i pierwsze uruchomienie warto powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi, który ustawi parametry pracy odpowiednio do twardości wody oraz potrzeb użytkowników.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten zmiękczacz nadaje się do mieszkania?

Tak. Wąska obudowa i niewielka wysokość ułatwiają montaż w mieszkaniach o ograniczonej przestrzeni. Należy zapewnić odpowiednie przyłącza, odpływ i dostęp do obsługi.

Czy można zamontować go pod zlewem?

Tak, jeśli szafka mieści urządzenie o wymiarach 27 × 43 × 59,1 cm oraz pozostaje miejsce na syfon, podłączenia i dosypywanie soli. Przed zakupem warto zmierzyć dostępną przestrzeń.

Czy urządzenie będzie zmiękczało wodę w całym mieszkaniu?

Tak, jeśli zostanie zamontowane na wspólnym doprowadzeniu zimnej wody przed punktami poboru. Gdy ciepła woda jest dostarczana osobnym przewodem z instalacji budynku, zmiękczacz zamontowany na zimnej wodzie nie obejmie tego obiegu.

Jak często trzeba dosypywać sól?

Zależy to od zużycia i twardości wody, a więc częstotliwości regeneracji. Zbiornik mieści 20 kg soli, a deklarowane zużycie na jeden cykl wynosi około 1,8 kg. Zapas należy kontrolować regularnie i uzupełniać zgodnie z instrukcją.

Czy zmiękczacz pracuje całkowicie bezobsługowo?

Zmiękczanie i regeneracja odbywają się automatycznie. Użytkownik uzupełnia sól, kontroluje działanie urządzenia i zapewnia okresową konserwację oraz obsługę filtra wstępnego.

Czy można ustawić twardość wody po zmiękczeniu?


Tak. Zawór mieszający pozwala dopasować twardość końcową. Ustawienie najlepiej sprawdzić za pomocą testera twardości wody.

Wybierz miękką wodę i wygodę na co dzień

Ecosoft CORE 150 Clack łączy kompaktowe wymiary, automatyczną regenerację i możliwość regulacji twardości. To przemyślany wybór dla osób, które chcą ograniczyć kamień i ułatwić sobie codzienną pielęgnację domu.

Potrzebujesz pomocy w doborze? Skontaktuj się z Aquamot – Systemy Uzdatniania Wody. Pomożemy dopasować urządzenie do parametrów wody, zużycia i dostępnego miejsca montażowego.





Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY