AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:40

Link do produktu: https://bluewater24.pl/odzelaziacz-do-wody-odkamieniacz-multi-bnt-am-35-p-292.html



ODŻELAZIACZ DO WODY ODKAMIENIACZ - MULTI BNT AM 35

Cena brutto	**2 850,00 zł**
Cena netto	**2 317,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**

Opis produktu





FILTR NA CAŁY DOM - MULTI BNT 36l.

Dwuelementowa wielofunkcyjna stacja uzdatniania wody
Model: **EKO-OPTIMA AM 35/O BNT 1650**



KARTA KATALOGOWA pdf.

Seria urządzeń MULTI BNT przeznaczonych dla gospodarstw domowych, systemów grzewczych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych.

- złoże wielofunkcyjne rozwiązujące 5 problemów: twardości, żelaza, manganu, amoniaku i zanieczyszczeń organicznych
- automatyczne objętościowe regeneracje złoża
- zawór sterujący BNT1650 z przyłączem 1”
- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem
- **bypass i mieszacz** (mixing) wody surowej w standardzie
- zawór pływakowy solanki

WYMIARY URZĄDZENIA:

Model EKO-OPTIMA AM 35
Objętość zbiornika solanki (l) 70
Szerokość zbiornika solanki (mm) 340
Głębokość zbiornika solanki (mm) 340
Wysokość zbiornika solanki (mm) 880
Szerokość butli i zaworu sterującego (mm) 260
Głębokość butli i zaworu sterującego (mm) 300
Wysokość butli i zaworu sterującego (mm) 1600
Wysokość wlot/wylot (H2) (mm) 1410

Specyfikacja urządzenia:



Model	EKO-OPTIMA AM 35
Ciśnienie robocze min./maks. (bar)	1,4 / 8,6
Temperatura robocza min./maks. (°C)	1/39
Złącze elektryczne (V/Hz)	220/50-60
Pobór mocy (W)	9
Przyłącze hydrauliczne	gwint zewn. 1” BSP
Typ obudowy	Dwuelementowa
Typ zaworu sterującego	BNT 1650
Objętość złoża (dm³)	36
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale)	10 x 54
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	4,7
Przepływ nominalny (m³/h)	1,3
Przepływ maks. chwilowy (m³/h)	1,8
Spadek ciśnienia	0,3

(bar)	





MAKS. DOPUSZCZALNE PARAMETRY WODY:
Żelazo: 15 mg/l
Mangan: 3 mg/l
Amoniak: 4 mg/l
Zw. organiczne (utlenialność): 16 mg/l



Gwarancja:

24 miesiące

MONTAŻ ZMIĘKCZACZA



Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy na pozostałe nasze aukcje.

Filtr wstępny i zmiękczacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

Zmiękczacz po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika. Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

Gratisy:

50 kg soli pastylkowanej
Kompletny filtr wstępny
Zapas wkładów do filtra wstępnego x 5 szt.
Test twardości wody
Dostawa 0 zł.





Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.
W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY